

## 2.高さ詰めの方法

用意する部品： -----

用意する道具：ドライバー、クロス(生地)ルーバーの場合 :カッター、  
アルミルーバーの場合 金はさみ・7mmドリル

⚠ ルーバー下部が袋状に縫製されている場合は、  
丈詰めできないので注意すること。

ルーバーをキャリアフックとスペーサーコードより外す。

バランスウエイトカバーをマイナスドライバー等で外す。

ルーバー下部を丈詰めしたい位置までカッター（クロスルーバーの場合）または金はさみ（アルミルーバーの場合）で切断する。

丈詰めしたルーバーの下部に元のようにカッターで穴を開ける。（アルミルーバーの場合、上部穴のみドリルで穴あけする。）

ルーバーにバランスウエイト、バランスウエイトカバーを取付け、ルーバーをレールに吊るし、スペーサーコードを付ける。

